





PERSONAL INFRARED MOTION DETECTOR



SPECIFICATIONS

Input: 12/24 VDC
Output: 12/24VDC
Power: Max. 60W @ 12VDC or 120W @ 24VDC

Delay: 1 to 10 minutes
Sensor range: 8m (26ft.)
Sensor lens angle: 60 deg.

FOR INDOOR USE ONLY

IMPORTANT NOTE: This motion detector uses infrared emitted by human body to operate. Locate the device with the lens pointing in the direction of human presence for optimal operation. When using in a cabinet, make sure there is no obstruction in front of detector.





- 1- Install motion detector in appropriate location (see important note).
- 2- Connect fixture wires using "Output" screw terminals, respecting polarity.
- 3- Connect power supply wires using "Input" screw terminals, respecting polarity.
- 4- Install screw terminal block cover for a more finished look (optional).
- 5- Adjust closing delay with a small flat blade screwdriver.

Inst_SWI-PIR8


For support, visit www.totec.ca

Voir au verso pour les instructions en Français

PERSONAL INFRARED MOTION DETECTOR



SPECIFICATIONS

Input: 12/24 VDC
Output: 12/24VDC
Power: Max. 60W @ 12VDC or 120W @ 24VDC

Delay: 1 to 10 minutes
Sensor range: 8m (26ft.)
Sensor lens angle: 60 deg.

FOR INDOOR USE ONLY

IMPORTANT NOTE: This motion detector uses infrared emitted by human body to operate. Locate the device with the lens pointing in the direction of human presence for optimal operation. When using in a cabinet, make sure there is no obstruction in front of detector.

- 1- Install motion detector in appropriate location (see important note).
- 2- Connect fixture wires using "Output" screw terminals, respecting polarity.
- 3- Connect power supply wires using "Input" screw terminals, respecting polarity.
- 4- Install screw terminal block cover for a more finished look (optional).
- 5- Adjust closing delay with a small flat blade screwdriver.

Inst_SWI-PIR8


For support, visit www.totec.ca

Voir au verso pour les instructions en Français

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À INFRAROUGE PERSONNEL

(4x) Bornier à vis
Lentille du capteur
Vis d'ajustement du délai

Sortie - + + - Entrée
Ajustement délai

1. 8m (26') 60°

SPÉCIFICATIONS

Entrée: 12/24 VDC	Délai: 1 à 10 minutes
Sortie: 12/24VDC	Portée du capteur: 8m (26pi.)
Puissance: Max. 60W @ 12VDC ou 120W @ 24VDC	Angle du capteur: 60 deg.

*****POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT*****

NOTE IMPORTANTE: Ce détecteur de mouvement utilise le rayonnement infrarouge émis par le corps humain pour fonctionner. Positionner l'appareil en pointant la lentille en direction de la présence humaine pour un fonctionnement optimal. Si utilisé dans une armoire, éviter toute obstruction devant le détecteur.

2. 3. Luminaire Bloc d'alimentation

4. 5.

- 1- Installer le détecteur à l'endroit approprié (voir la note importante).
- 2- Brancher les fils du luminaire dans les borniers "Sortie" en respectant la polarité.
- 3- Brancher les fils d'alimentation dans les borniers "Entrée" en respectant la polarité.
- 4- Installer le couvercle de borniers à vis pour une finition plus esthétique (optionnel).
- 5- Ajuster le délai de fermeture à l'aide d'un petit tournevis à lame plate.

Inst_SWI-PIR8



Pour du support, visitez www.totec.ca

See erverse side for
English instructions

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À INFRAROUGE PERSONNEL

(4x) Bornier à vis
Lentille du capteur
Vis d'ajustement du délai

Sortie - + + - Entrée
Ajustement délai

1. 8m (26') 60°

SPÉCIFICATIONS

Entrée: 12/24 VDC	Délai: 1 à 10 minutes
Sortie: 12/24VDC	Portée du capteur: 8m (26pi.)
Puissance: Max. 60W @ 12VDC ou 120W @ 24VDC	Angle du capteur: 60 deg.

*****POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT*****

NOTE IMPORTANTE: Ce détecteur de mouvement utilise le rayonnement infrarouge émis par le corps humain pour fonctionner. Positionner l'appareil en pointant la lentille en direction de la présence humaine pour un fonctionnement optimal. Si utilisé dans une armoire, éviter toute obstruction devant le détecteur.

2. 3. Luminaire Bloc d'alimentation

4. 5.

- 1- Installer le détecteur à l'endroit approprié (voir la note importante).
- 2- Brancher les fils du luminaire dans les borniers "Sortie" en respectant la polarité.
- 3- Brancher les fils d'alimentation dans les borniers "Entrée" en respectant la polarité.
- 4- Installer le couvercle de borniers à vis pour une finition plus esthétique (optionnel).
- 5- Ajuster le délai de fermeture à l'aide d'un petit tournevis à lame plate.

Inst_SWI-PIR8



Pour du support, visitez www.totec.ca

See erverse side for
English instructions